







CONTENTS:

- Wired Headset with Microphone
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

WIRED HEADSET WITH MICROPHONE:

How to Connect the Wired Headset to the Xbox 360 controller:

- 1. Unravel the cord for the Wired Headset.
- 2. Insert the plug at the end of the cord into the bottom of the Xbox 360 controller.
- 3. To remove the Wired Headset, pull the plug downward from the controller.

NOTE: Please refer to the User's Guide for your Xbox 360 on how to use your headset for Xbox Live and other features on the Xbox 360.

WIRED HEADSET CONTROLS:

- 1. To use the microphone, move the switch on the plug of the Wired Headset to the right. To mute the microphone, move the switch to the left.
- 2. To raise the volume of the headset, turn the dial (located at the bottom of the plug), counter-clockwise, toward the + symbol. To lower the volume of the headset, turn the dial clockwise, toward the - symbol.

NOTE: The microphone on the Wired Headset can be used on either ear. The microphone can swivel down to speak from either side.

NOTE: The sides of the headset are adjustable for a comfortable fit.



FOR TECHNICAL SUPPORT or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Auriculares cableados con micrófono
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

AURICULARES CABLEADOS CON MICRÓFONO:

Cómo conectar los auriculares cableados al controlador de Xbox 360:

- 1. Desenrolle el cable de los auriculares cableados.
- 2. Inserte el enchufe en el extremo del cable en la parte inferior del controlador de Xbox 360.
- 3. Para guitar los auriculares cableados, tire del enchufe hacia abaio desde el controlador.

NOTA: Por favor, consulte la Guía del usuario para su Xbox 360 sobre el uso de los auriculares para Xbox Live y otras características de la Xbox 360.

CONTROLES DE LOS AURICULARES CABLEADOS:

- 1. Para utilizar el micrófono, mueva el interruptor de la clavija de los auriculares cableados a la derecha. Para silenciar el micrófono. mueva el interruptor hacia la izquierda.
- 2. Para aumentar el volumen de los auriculares, gire la rueda (que se encuentra en la parte inferior de la clavija), hacia la izquierda, hacia el símbolo +. Para bajar el volumen de los auriculares, gire la rueda hacia la derecha, hacia el símbolo -.

NOTA: El micrófono de los auriculares cableados puede ser usado en ambas orejas. El micrófono se puede girar hacia abajo para hablar desde cualquier lado.

NOTA: Los lados del auricular son ajustables para un encaje cómodo.

PARA SOPORTE TÉCNICO

CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM

o visítenos en la web @ www.dreamgear.net



CONTENU:

- Casque et microphone filaire
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

CASQUE ET MICROPHONE FILAIRE:

Comment connecter le casque filaire à la manette Xbox 360:

- 1. Démêlez le cordon du casque filaire.
- 2. Insérez l'extrémité de la prise du cordon dans la partie inférieure de la manette Xbox 360.
- 3. Pour enlever le casque filaire, tirez vers le bas la prise de la manette.

REMARQUE: Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre Xbox 360 pour avoir des instructions sur l'utilisation de votre casque avec le Xbox Live et d'autres fonctionnalités de la Xbox 360.

TOUCHES DU CASQUE FILAIRE:

- 1. Pour utiliser le microphone, déplacez vers la droite le commutateur situé sur la prise du casque filaire. Déplacez le commutateur vers la gauche pour couper le son du microphone.
- 2. Pour augmenter le volume du casque, tournez la molette (située en bas de la prise), dans le sens antihoraire, vers le symbole +. Pour baisser le volume du casque, tournez la molette dans le sens horaire, vers le symbole -.

REMARQUE: Le microphone du casque filaire peut être utilisé du côté de l'une des oreilles. Le microphone peut être pivoté vers le bas pour parler des deux côtés.

REMARQUE: Les côtés du casque sont réglables pour assurer un port confortable.



